



技术资料(TDS)

Accu-Lube 润滑油清洗

(版本: 2003 年 12 月 12 日)

为了最简化 Accu-Lube 润滑油的清洗, 请参考以下指导:

- | 在应用中不要超过 Accu-Lube 推荐的润滑油使用量。
- | 越早清洗越容易清洗。
- | 某些 Accu-Lube 润滑油相比其他油品更容易清洗; 确认在使用时选择了适当的产品。
- | 在需要后续热处理的情况下, 建议不要使用 LB-1000, LB-2000, LB-3000。
- | 如果 Accu-Lube 产品要用于产品电镀或者表面处理前, 请确认清洗干净或者通过测试。

适用于清洗 Accu-Lube 润滑油的清洗剂:

- | Accu-Clean
- | 酒精
- | 碱性清洗剂
- | 溶剂
- | 脱脂剂

Accu-Lube 可以在以下工艺中清除:

- | 超声波清洗机
- | 手工擦拭, 冲洗
- | 溶剂及脱脂剂清洗
- | 多工位部件清洗机
- | 槽罐浸泡

****对于 Accu-Lube 润滑剂, 在加热后变成碳斑的话, 需要用工业溶剂清除残留物。**